

# NCR 扫描平台 U 盘设置方法

1. 平台不接连接线通电后插入 U 盘；
2. 平台发出语音提示，3 秒钟后，自动进入设置模式，整个设置过程需要大概 10S 时间；
3. 设置完成后，平台自动重启，待平台稳定后会再次读取 U 盘信息，最后听到嘟嘟一声后，U 盘不再闪烁，设置成功（时间大概 15S）；
4. 拔去电源后，拔去 U 盘，再次接上数据线和电源线，设置完成。

深圳市大真条码技术有限公司广州分公司技术部

020-85276825-818